

КРАСКА ДЛЯ СРЕЗОВ ДЕРЕВЬЕВ «WERDEN»



Тип	Краска акриловая
Область применения	Защитная краска для деревьев может также использоваться для дезинфекции срезов древесины при весенней обрезке побегов.

Технические характеристики

Применение	Краску наносят ранней весной и осенью (до опадения листьев) при температуре окружающего воздуха не ниже +5С. Перед окраской необходимо аккуратно удалить остатки старой побелки, а также непрочную держащуюся часть коры щеткой с твердой щетиной. Перед применением краску тщательно перемешивают до однородного состояния. При необходимости разбавляют водой, но не более 5% от массы краски. Краску наносят кистью или краскораспылителем (опрыскивателем) в один слой на сухую чистую поверхность. Раны и спилы замазывают в весенне-летний период неразбавленной краской. Инструмент, тару, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски.
-------------------	--

Свойства	Краска готова к применению. Экологичная. Без запаха, легко наносится. Быстро сохнет. Предохраняет кору деревьев от солнечных ожогов. Защищает деревья от грызунов, насекомых-вредителей древесины и спор грибов-патогенов. Повышает стойкость деревьев к заморозкам и резким температурным перепадам. Паропроницаемое «дышащее» покрытие краски не препятствует естественному процессу воздухообмена
-----------------	--

Цвет	Белый
-------------	-------

Расход	100-250 мл/м ² на 1 слой в зависимости от состояния и структуры поверхности..
---------------	--

Время высыхания	1 час при температуре (20±2)С и относительной влажности воздуха (65±5)%
------------------------	---

Хранение	в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях при температуре от +5С до +30С, вдали от приборов отопления, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей.
-----------------	--

Срок годности	12 месяцев.
----------------------	-------------